



ONDERDELENLIJST

Zorg dat de volgende onderdelen in de doos zitten.

OND.	OMSCHRIJVING	AANTAL
1	Zijglas	2 stuks
2	Front glas	1 stuks
3	Bouw Frame (3 maal links, 3 maal rechts)	2 x 3 stuks
4	Hoofdbehuizing	1 stuks
5	Front glas bodem support	1 stuks
6	Front glas bodemhouder	1 stuks
7	Front glas bodemhouder bevestigingen	2 stuks
8	Branderbed	1 stuks
9	Zijglas bovenhouder (binnenzijde)	2 stuks
10	Zijglas bovenhouder (binnenzijde) bevestigingen	4 stuks
11	Bouw frame bevestigingen (twee zijden)	2 x 8 stuks
12	Inzet zij stuk bevestigingen (twee zijden)	2 x 8 stuks
13	Rechter inzetstuk	1 stuks
14	Linker inzetstuk	1 stuks



STAP 1; VERWIJDEREN VAN HET FRONT GLAS

1. Verwijder de twee bevestigingen (onderdeel 7), die de onderste houder van het front glas vastzetten op het branderbed (Onderdeel 8).
2. Gebruik de meegeleverde zuignap (niet te zien op figuur) om voorzichtig het front glas uit zijn houder (onderdeel 6) en uit de haard te tillen.

STAP 3; VERWIJDEREN VAN HET OMBOUWFRAME (ITEM 3)

1. Verwijder de bevestigingsschroeven van de ombouwframe (onderdeel 11) met een schroevendraaier (niet bijgeleverd).

NB: Bewaar de schroeven voor later gebruik!

2. Verwijder de ombouwframes (onderdeel 3).

STAP 2; VERWIJDEREN VAN HET ZIJGLAS (ONDERDEEL. 1)

1. Verwijder de twee (boven)houders van de zijruiten (onderdeel 9) door de vier bevestigingen (onderdeel 10), twee aan weerszijden.

NB: Als men een hoekmodel van de haard wil installeren, dan dient men alle stappen slechts te volgen voor de hoek die geen zicht geeft op het branderbed d.w.z. de niet glas kant.

2. Kantel het zijglas voorzichtig naar binnen en verwijder het.

STAP 4; INZETTEN VAN DE ZIJSTUKKEN (ITEM 13 AND ITEM 14)

1. Verwijder de schroeven voor de zijstukken (onderdeel 12)
2. Plaats de zijstukken over de zijkanten van de haard.
3. Gebruik de schroeven voor de zijkanten (onderdeel 12) samen met de bevestigingsschroeven van het ombouw frame (onderdeel 11) die zijn verwijderd in de vorige stap, om de beide zijstukken vast te zetten aan de haard.