

Kalfire Biko handzender koppelen

Het bounden van een Biko betekent dat de Biko handzender moet kunnen communiceren met de ontvanger in het toestel.

Dit kan zijn nadat de Biko-handzender defect is geraakt of dat de Biko-ontvanger vervangen is geworden.

Het bounden (koppelen) dient als volgt te gebeuren:

Stap 1;

Haal de batterijen uit de oude handzender en plaats alleen batterijen in de nieuw aan te melden handzender. Als het goed is staat er BnD in uw scherm.

Stap 2;

Haal de haard gedurende 5 a 10 seconde van de spanning af (door b.v. de stekker uit het stopcontact te halen of de zekering / stop in de meterkast uit te zetten. Hierna kunt u de spanning er weer opzetten. Druk nu gelijktijdig op de ▲ ▼

Als het koppelen is gelukt komt u nu terug in het "basisscherm" en de haard is operationeel.